

# C30 Multipurpose descaler



## Acido Disincrostante

Rimuove efficacemente le incrostazioni e i depositi di calcare delle apparecchiature di lavaggio e dei boiler di qualsiasi attrezzatura professionale. L'utilizzo regolare di **C30 Multipurpose descaler** mantiene inalterate nel tempo le prestazioni rallentandone l'usura naturale dell'apparecchiatura stessa.

## Campo di utilizzo

Cucine professionali, mense, bar, ristoranti, etc.

Idoneo per lavastoviglie professionali, forni, bagnomaria, cuocipasta, etc.



## Descrizione

**C30 Multipurpose descaler** è un disincrostante liquido a base acida (acido fosforico) per la completa rimozione di depositi di calcare ostinato da getti di lavaggio, utensili e attrezzature di cucina.

La combinazione tra la giusta acidità e l'effetto detergente permette di eliminare i residui di grasso e di calcare che si depositano nelle parti più nascoste e più importanti della lavastoviglie, dei forni e di tutte le altre attrezzature professionali: ugelli, filtri, serpentine, boiler, vasche, etc.

Inoltre, grazie al basso potere schiumogeno, **C30 Multipurpose descaler** è particolarmente indicato per la pulizia dei boiler e nelle apparecchiature con dispositivo di decalcificazione automatico.

La sua profumazione neutra rende l'utilizzo più gradevole.

**Prodotto accuratamente testato nei laboratori Electrolux.**

**C30 Multipurpose descaler** rappresenta la migliore soluzione per mantenere inalterate nel tempo le prestazioni delle apparecchiature.



Scansiona il QR code per visualizzare la scheda di sicurezza

**C30 Multipurpose descaler****Caratteristiche chimico fisiche**

<b>Aspetto</b>	Liquido limpido
<b>Colore</b>	Rosso
<b>Odore</b>	Debole caratteristico
<b>Peso specifico</b>	1.250 ± 0.01 g/ml
<b>Solubilità in acqua</b>	Completa in ogni rapporto
<b>pH</b>	<1.5
<b>Acidità (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>)</b>	Circa 38%

**Modalità d'uso**

**LAVASTOVIGLIE:** aggiungere 0.5-1 L di **C30 Multipurpose descaler** ogni 10 L d'acqua calda nella vasca della lavastoviglie. Dopo aver spento la pompa di dosaggio del detergente, far funzionare l'impianto per 15/20 minuti. Riattivare la pompa di dosaggio del detergente e risciacquare abbondantemente.

**VASCHE BAGNOMARIA/CUOCIPASTA:** diluire dal 3% al 10% di **C30 Multipurpose descaler** in acqua calda a seconda del grado di incrostazione da rimuovere. Lasciare agire per circa 20 minuti. Dopo aver svuotato il contenuto della vasca, riempire nuovamente la stessa con 10 ml di detergente e risciacquare. In caso di incrostazioni ostinate aiutarsi con uno specifico utensile.

**FORNI CON BOILER:** seguire le indicazioni per la disincrostazione riportate nel libretto di istruzioni del produttore del forno.

**Potere schiumogeno:** Basso

**Confezioni:** Cartone da 2 taniche da 5 L cad.

**Codice:** 0S2362

**Avvertenze:**

- il prodotto è solo per uso professionale; non utilizzare nelle apparecchiature domestiche
- indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante la movimentazione del prodotto; per maggiori informazioni consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza
- il trasporto e lo stoccaggio devono avvenire solo nella confezione originale, in posizione verticale
- non esporre alla luce del sole e/o a basse temperature
- non travasare il prodotto in altri contenitori
- non mescolare con altri prodotti
- da utilizzare entro 30 mesi dalla data di produzione
- la confezione ed il contenitore sono totalmente riciclabili; la gestione di questi materiali andrà effettuata secondo la normativa vigente.